

Verwijderen van resten van Voegmateriaal

1. Cementgebonden voegen

Dit standaard voegmateriaal bevat naast kunststof toevoegmiddelen ter verbetering van het voegoppervlak, cement als bindmiddel. De resten (cementsluis) verwijdert men snel en volledig met een Lithofin Cementsluisverwijderaar. De concentraten worden met water verdund en zijn restloos verwijderbaar. Advies : ook 'onzichtbare' cementsluisers moeten verwijderd worden omdat ze het latere onderhoud bemoeilijken. Let op : bij kleurvoegen de richtlijnen van de fabrikant volgen.

a) op keramische tegels



De geurvriendelijke Lithofin KF Cementsluisverwijderaar is ideaal voor alle keramische tegels -bv fijnverglaasde keramiek- de krachtige werking zorgt snel voor een zuiver, helder en restloos oppervlak. Bij zeer hardnekkige resten op bouwerven en buitenshuis kan u Lithofin MURO toepassen.

(Belangrijk : goed naspoelen en voor verluchting zorgen, ook na de verwerking.)

b) op natuursteen



Voor zuurbestendige natuursteen zoals graniet en gneiss is Lithofin MN Cementsluisverwijderaar het meest geschikt. Bijkomend voordeel : Dit product verwijdert en remt gelige verkleuringen bij ijzerhoudende steen.

Opgelet : Zuurgevoelige steensoorten zoals marmor, kalksteen e.a. (bv. Blauwe hardsteen, Cudappah, Twilight e.a.) met in het bijzonder gepolijste of fijngeslepen oppervlakken kan men niet met zuurhoudende producten reinigen. aanbeveling in dergelijk geval : Lithofin MN Vuiloplosser 1:3 verdund met water ruim inschrobben en ca. 15 min. laten inwerken. Vervolgens de losgeweekte voegselresten met een witte kunststofpad zorgzaam afschrobben.

2. Hoogperformante flexvoegen

Door het hoge gehalte aan kunststoffen kunnen de achterblijvende voegselsluisers erg hardnekkig blijken om te verwijderen. Lithofin KF Cementsluisverwijderaar tot 1:4 met water verdunnen, verdelen en meermaals zacht rondschrabben om de werking te ondersteunen. Daarna goed afspoelen met zuiver water.

Advies : in hardnekkige gevallen kan een nareiniging met Lithofin KF Intensiefreiniger nodig zijn.

Verwerking : Bij keramische tegels onverdund (bij natuursteen 1:3 met water verdund) ruim over de tegels verdelen en ca. 20-30 minuten laten inwerken. Tussendoor intensief schrobben. Dan het vuile water opzuigen en aansluitend 2x met water naspoelen.

Voor meer info en support :

LITHOFIN-Service-Telefoon : (B)0800 90 092

■ The Professional Solution

Productie en verkoop: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · info@lithofin.de

Distributie voor België en Nederland: EUROSIL B.V.B.A. · 2640 Mortsel · E-mail: info@eurosil.be

Tel (B): 0800 90 092 · Tel (NL): 0800 022 7245 · Fax: +32 3 3663 911

www.lithofin.be | www.lithofin.nl

3. Epoxyharsvoegen (enkel op zuurbestendige opp.)

Zuurbestendig epoxyhars voegwerk

Dit voegmateriaal is na het uitharden uiterst weerbaar en zuurbestendig. Men dient daarom bij het voegen zeer goed na te wassen. Lichte resten zoals bv een oppervlaktewaas verwijdert men :

a) binnen de 24 uur : Lithofin KF Intensiefreiniger onverdund aanbrengen, ca. 30 min. laten inwerken, schrobben en met water afwassen

b) na 24 uur : Lithofin Resin-EX ruim aanbrengen en ca. 2-4 uur laten inwerken. Vervolgens met een grove pad doorschrobben, water bijgietsen en schrobben. De vloeistof wissen en opnemen en direct met veel zuiver water afspoelen.



4. Draineerbare bestratings-voegmortel



Draineerbare bestratingsvoegmortels in buitenbereik zijn waterdoorlatend en op epoxyhars basis. Sluisers kunnen verwijderd worden met Lithofin FUGEX.

a) bij ééncomponentige (1K) mortels : Het oppervlak goed met water vooraf bevochtigen. Product 1:20 met water verdunnen. Dan met schrobber ruim en gelijkmatig verdelen. Bij 20°C oppervlaktetemperatuur ca. 20 min. laten inwerken. Tijdens de inwerkijd af en toe schrobben. Al schrobend met veel zuiver water afspoelen.

b) bij tweecomponentige (2K) mortels : Product onverdund op het droge oppervlak aanbrengen. Met een schrobber gelijkmatig verdelen en zorgen voor een ruime en dekkende verdeling. Bij 20°C oppervlakte-temperatuur ca. 60 min. (bij zeer hardnekkige resten tot ca. 2 uur) laten inwerken en af en toe schrobben. Al schrobend met veel zuiver water afspoelen.

5. Siliconenvoegen



Resten van dit blijvend elastisch voegmateriaal op keramiek worden als volgt verwijderd : Lithofin KF Siliconenverwijderaar ca. 2 mm dik aanbrengen en 1 uur, bij hardnekkige resten tot 8 uur, laten inwerken. Daarna de losgeweekte silicone met spatel of raamkrabber afschrapen.

Het oppervlak met een doek en wat spiritus schoonvegen. Niet geschikt voor natuursteen.

Bij randzoneverkeuring door het gebruik van een ongeschikte silicone moet men de voeg er uit snijden en vervolgens Lithofin OIL-EX op de tegel en in de voeg aanbrengen en met folie afdekken. Na 1 dag de folie verwijderen en na het opdrogen de poeder afborstelen of opzuigen. enkele dagen afwachten en ev. herhalen. De nieuwe voeg pas aanbrengen wanneer de verkleuring volledig verwijderd is.

Δ Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (B/NL7.20sz)